



# NOVAFON

**Gebrauchsanweisung**  
**Sensi – Roller**  
Manual for Sensory Roller

# DEUTSCH

## GEBRAUCHSANWEISUNG SENSI-ROLLER

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. VORWORT/VERWENDUNGSZWECK | 6. WICHTIGE HINWEISE          |
| 2. LIEFERUMFANG             | 7. REINIGUNG UND DESINFektION |
| 3. MATERIALINFORMATION      | 8. GEGENANZEIGEN              |
| 4. HALTBARKEIT              | 9. CE-KONFORMITÄT             |
| 5. ANWENDUNG                | 10. KONTAKT                   |

**1. VORWORT/VERWENDUNGSZWECK** Die NOVAFON Sensi-Roller (Art.nr. 7017/7037) sind zur Stimulation der Oberflächen- und Tiefensensibilität in Kombination mit den NOVAFON Schallwellengeräten vorgesehen. Während der Anwendung der Sensi-Roller werden zwei bewährte Behandlungsmethoden miteinander kombiniert: Die Vibrationen der NOVAFON Schallwellengeräte zur Schmerzlinderung und die Anregung der oberen Hautschichten zur Durchblutungsförderung durch die spezifische Form der Sensi-Roller Aufsätze, die vergleichbar sind mit einem Igelball. Durch die kegelförmigen Spitzen der Rollen werden Reize auf der Hautoberfläche gesetzt und gleichzeitig durch die Vibrationen der Schallwellengeräte tiefere Gewebsschichten stimuliert. Die drei verschiedenen Härtegrade der Rollen ermöglichen dabei eine individuelle Anpassung der Reiz-Intensität an das Behandlungsziel bzw. die Bedürfnisse des Betroffenen. Die einzelnen Rollen können über den Halteclip ausgetauscht und am Gerät befestigt werden. Die Sensi-Roller sind mit dem entsprechenden Adapter mit allen NOVAFON Schallwellengeräten kompatibel. Das Sensi-Roller Set ist in Weiß und Anthrazitgrau erhältlich. Bitte lesen Sie sich die folgenden Seiten aufmerksam durch, um eine sachgemäße Anwendung zu garantieren. Beachten Sie vor der Anwendung der Aufsätze auch alle Informationen aus der Gebrauchsanweisung Ihres NOVAFON Schallwellengerätes.

**2. LIEFERUMFANG** Das Sensi-Roller Set (Art.nr. 7017/7037) besteht aus folgenden Einzelteilen: Adapter, Halteclip, 3 verschiedenfarbige Rollen, Gebrauchsanweisung. Die verschiedenen Härtegrade lassen sich anhand der farblichen Markierung erkennen: gelb = weich; orange = mittel; rot = hart.

**3. MATERIALINFORMATION** Die NOVAFON Sensi-Roller sind aus einem hochwertigen und speziell für medizinische Anwendungen geeigneten Kunststoff gefertigt.

**4. HALTBARKEIT** Die Haltbarkeit kann je nach Häufigkeit des Gebrauchs varii-

ren. Alle Einzelteile sind vor der Anwendung auf Beschädigungen und Verschleiß zu prüfen. Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Produkte frühzeitig. Um eine vorzeitige Materialalterung zu vermeiden, bewahren Sie die Sensi-Roller bitte trocken und vor Licht geschützt auf um einer vorzeitigen Materialalterung vorzubeugen. Beachten Sie, dass Aufsätze als Verschleißteile gelten und daher einer eingeschränkten Garantie unterliegen.

**5. ANWENDUNG** Befestigen Sie den Sensi-Roller Aufsatz komplett montiert über den Adapter an Ihrem NOVAFON Schallwellengerät. Sie können den Halteclip innerhalb des Adapters drehen, sodass eine optimale Ausrichtung gegeben ist. Halten Sie dabei mit der einen Hand den Adapter fest, während Sie mit der anderen Hand den Aufsatz drehen.

Stellen Sie die Ausrichtung so ein, dass Sie geradlinig über/um die zu behandelnde Stelle rollen können während das Gerät locker in der Hand liegt. Achten Sie darauf, keinen zusätzlichen Druck auszuüben, da sonst die Rolleigenschaft behindert und das Gerät beschädigt werden kann. Passen Sie die Rollgeschwindigkeit und Druckintensität sowie den Härtegrad der Rollen an die individuellen Bedürfnisse der Behandlung an. Beachten Sie bezüglich der empfohlenen Behandlungsdauer die Gebrauchsanweisung Ihres NOVAFON Schallwellengeräts. So wechseln Sie die Rollen: Wenn Sie den Aufsatz abnehmen oder die Rolle wechseln möchten, drehen Sie bitte immer den Adapter samt Aufsatz aus dem Gerät und entfernen Sie erst danach die Rolle aus der Halterung.

Zum Wechseln der Rollen ziehen Sie die Gabelung des Halteclips vorsichtig auseinander und entnehmen Sie die Rolle durch leichtes Ziehen nach oben an einer Seite. Legen Sie die neue Rolle mit der einen Seite zuerst in den Halteclip und lassen Sie die andere Seite mit leichtem Druck von oben auf die Rolle ebenfalls einrasten. Vermeiden Sie es Ihre Finger zwischen Rolle und Halteclip zu klemmen. Achten Sie beim Einsetzen der neuen Rolle darauf, dass sie vollständig einrastet. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es auf der zu behandelnden Körperstelle aufliegt, da es sonst zu Geräuschentwicklung kommen kann.

## **6. WICHTIGE HINWEISE**

- Verwenden Sie die Sensi-Roller nur in Kombination mit den NOVAFON Schallwellengeräten.
- Beachten Sie grundsätzlich alle Informationen aus der Gebrauchsanweisung Ihres NOVAFON Schallwellengerätes.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Cremes oder Gels, um den Rollmechanismus nicht zu blockieren.

- Stecken Sie immer zuerst den Aufsatz in den Adapter und befestigen Sie diesen dann an Ihrem NOVAFON Schallwellengerät.
- Wenn Sie den Aufsatz wechseln oder abnehmen möchten, drehen Sie bitte immer den Adapter samt Aufsatz aus dem Gerät und ziehen Sie erst danach den Aufsatz aus dem Adapter.
- Die Aufsätze können innerhalb des Adapters gedreht werden. Falls Sie Ihren Aufsatz innerhalb des Adapters drehen möchten, während sich dieser bereits an Ihrem NOVAFON Schallwellengerät befindet, halten Sie mit der einen Hand den Adapter fest während Sie den Aufsatz drehen.
- Achten Sie darauf, keinen zusätzlichen Druck auszuüben, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.
- Achten Sie beim Wechseln der Rollen auf Ihre Finger, es besteht Klemmgefahr.
- Bewahren sie das Sensi-Roller Set trocken und vor Licht geschützt auf, um eine vorzeitige Materialalterung zu vermeiden.
- Prüfen Sie die Aufsätze regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigung. Beschädigte Aufsätze dürfen nicht mehr verwendet werden. Verletzungsgefahr.

**7. REINIGUNG UND DESINFEKTION** Im professionellen und klinischen Gebrauch ist der NOVAFON Sensi-Roller vor dem ersten Gebrauch hygienisch aufzubereiten (siehe Manuelle Reinigung und Desinfektion). Für die Wiederverwendung an mehreren Personen müssen die Aufsätze nach jeder Anwendung hygienisch aufbereitet werden. Bitte beachten Sie, dass eine maschinelle Reinigung der Sensi-Roller leider nicht möglich ist.

Im häuslichen, nicht klinischen Gebrauch kann der Aufsatz nach Bedarf oder bei sichtbarer Verschmutzung mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden.

**HINWEIS:** Bei Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmittel beachten Sie bitte immer die entsprechenden Angaben zur Anwendung des Mittels des jeweiligen Herstellers. Verwenden Sie ausschließlich alkoholfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel (VAH oder IHO-gelistet) für sensitive Oberflächen.

#### **MANUELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION**

- A. VORBEREITUNG:** Sensi-Rolle aus dem Halteclip nehmen. Adapter abnehmen.
- B. VORBEHANDLUNG BEI BEDARF:** (z.B. bei starker Oberflächenverschmutzung) Erforderliches Zubehör: geeignete Kunststoffbürste, fließendes Wasser (mind. Trinkwasserqualität), ggfs. neutrales Reinigungsmittel oder alkoholfreie Reinigungstücher (für sensitive Oberflächen geeignet, z.B. Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).
- Oberflächenverschmutzungen mit einer Kunststoffbürste unter fließendem

Wasser entfernen. Alternativ dazu können leichte Verschmutzungen mit einem gesonderten Desinfektionstuch entfernt werden.

- Auf Sauberkeit prüfen: Bei noch sichtbarer Verschmutzung Wiederholung der Vorbehandlung unter Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels. Jedes Teil der Aufsätze zur Neutralisation unter fließendem Wasser spülen und danach mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.

**C. REINIGUNG UND DESINFEKTION:** Stellen Sie sicher, dass alle sichtbaren Verschmutzungen vor der Desinfektion beseitigt werden. Bitte verwenden Sie ein alkoholfreies Oberflächendesinfektionsmittel (VAH oder IHO-gelistet) für sensible Oberflächen zur Reinigung und Desinfektion (z.B. SinAlc sensitiv, Hibomed; Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).

- Alle Oberflächen der Aufsätze und der Halterung mit dem Desinfektionsmittel gründlich behandeln. Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen vollständig benetzt sind. Beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers des von Ihnen verwendeten Desinfektionsmittels.
- Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem fusselfreien Tuch trocken abwischen.

**8. GEGENANZEIGEN** Da die Sensi-Roller als Zubehör und nur in Kombination mit den NOVAFON Schallwellengeräten zu verwenden sind, gelten die in der Gebrauchsanweisung der NOVAFON Schallwellengeräte beschriebenen Gegenanzeigen und Nebenwirkungen.

Darüberhinaus sind folgende Hinweise zu beachten:

- Die Sensi-Roller sind nicht zur Verwendung auf offenen Wunden oder Schleimhäuten geeignet.
- Brechen Sie die Behandlung ab, wenn Sie sie als unangenehm oder schmerhaft empfinden.
- Bitte beachten Sie, dass das Auftreten einer leichten Hautrötung und -erwärmung keinen Grund zur Besorgnis darstellt. Dies ist ein gewünschter Effekt, der durch die erhöhte Durchblutung entsteht.

**9. CE-KONFORMITÄT** Das Produkt erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte der Klasse I. Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung Konformität gem. 2017/745/EU.

**10. KONTAKT** Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

# ENGLISH

## SENSORY ROLLERS - INSTRUCTIONS FOR USE

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. PREFACE/INTENDED USE | 6. IMPORTANT INSTRUCTIONS    |
| 2. SCOPE OF DELIVERY    | 7. CLEANING AND DISINFECTION |
| 3. MATERIAL INFORMATION | 8. CONTRAINDICATIONS         |
| 4. PRODUCT LIFE         | 9. CE CONFORMITY             |
| 5. APPLICATIONS & USE   | 10. CONTACT                  |

**1. PREFACE/INTENDED USE** In combination with the NOVAFON sound wave devices, the NOVAFON Sensory Rollers (item no. 7017/7037) are designed to stimulate surface and deep-tissue sensitivity. Two well-established treatment methods are combined during the Sensory Roller application: The vibrations of the NOVAFON sound wave devices for pain relief as well as the stimulation of the upper skin layers to promote blood circulation through the specific shape of Sensory Roller attachments, which are comparable to a spiky massage ball. The cone-shaped tips of the rollers induce stimuli on the surface of the skin and simultaneously stimulate deeper tissue layers through the vibrations of the sound wave devices. The three different hardness grades of the rollers enable individual adaptation of the stimulus intensity to the treatment goal or the needs of the person receiving the treatment. The different rollers can be exchanged via the retaining clip and attached to the device. The Sensory Rollers are compatible with all NOVAFON sound wave devices with the corresponding adapter. The Sensory Rollers are available in white and anthracite gray. Please read the following pages carefully to ensure proper use. Before using the attachments, please also observe all information from the operating instructions of your NOVAFON sound wave device.

**2. SCOPE OF DELIVERY** The Sensory Roller set (item no. 7017/7037) consists of the following items: Adapter, Retaining clip, 3 different coloured rollers, User Manual. The different hardness grades can be identified by the respective colour marking: yellow = soft; orange = medium; red = hard.

**3. MATERIAL INFORMATION** The NOVAFON Sensory Roller attachments are made of high-quality plastic specifically designed for medical applications.

**4. PRODUCT LIFE** The product life will vary depending on the frequency of use. All parts must be checked for damage and wear before use. Replace damaged or worn products early-on. To avoid premature material ageing, please keep the

Sensory Roller dry and protected from light. Please note that attachments are considered wear parts and are therefore subject to a limited warranty.

**5. APPLICATIONS & USE** Mount the Sensory Roller attachment completely assembled over the adapter on your NOVAFON sound wave device. You can rotate the retaining clip inside the adapter to ensure optimal alignment. Hold the adapter with one hand while turning the attachment with the other hand.

Adjust the orientation so that you can roll straight over the area to be treated while the device sits loosely in your hand. Be careful not to apply any additional pressure as this may interfere with the roller's performance and damage the unit. Adjust the roll speed and pressure intensity as well as the hardness grade of the rollers to the individual requirements of the treatment. Refer to the operating instructions of your NOVAFON sound wave device for the recommended treatment duration.

This is how you change the rollers: If you want to remove the attachment or change the roller, always twist the adapter and its attachment out of the device and only then remove the roller from the fixture. To change the rollers, carefully pull apart the bifurcation of the retaining clip and remove the roller by pulling it slightly upwards on one side. Place the new roller with one side first inside the retaining clip and let the other side snap into place with light pressure from the top. Avoid pinching your fingers between the roller and the retaining clip. While inserting the new roller, make sure that it engages completely. Do not switch on the device until it is resting on the part of the body to be treated, otherwise noise may be generated.

## **6. IMPORTANT INSTRUCTIONS**

- Use the Sensory Roller only in combination with NOVAFON sound wave devices.
- Always follow all the information from the operating instructions of your NOVAFON sound wave device.
- Avoid using creams or gels so as not to block the rolling mechanism.
- Always connect the attachment to the adapter first and then mount it onto your NOVAFON sound wave device.
- If you wish to change or remove the attachment, always disconnect the adapter with the attachment from the device before you detach the attachment from the adapter.
- The attachments can be rotated within the adapter. If you want to rotate your attachment inside the adapter while it is already on your NOVAFON sound wave device, hold the adapter firmly with one hand while you rotate the attachment.

- Be careful not to apply any additional pressure as this may damage the device.
- Be careful when you are changing the rollers, so you do not pinch your fingers.
- Keep the Sensory Roller set dry and protected from light to prevent premature ageing of the material.
- Check the attachments regularly for wear and damage. Damaged attachments must no longer be used. Risk of injury.

**7. CLEANING AND DISINFECTION** For professional and clinical use, the NOVA-FON Sensory Roller should be sanitised before first use [see chapter on 'Manual Cleaning and Disinfection']. For use on multiple people, the attachments must be sanitised after each application. Please note that unfortunately machine cleaning of the Sensory Roller is not possible.

In domestic, non-clinical use, the attachment may be cleaned with a mild soapy solution as needed or whenever there is visible soiling.

**NOTE:** If you are using detergents and disinfectants, please observe the relevant usage instructions of the agent of the respective manufacturer. Use only non-alcoholic detergents and disinfectants (VAH or IHO listed) for sensitive surfaces.

#### **MANUAL CLEANING AND DISINFECTION**

**A. PREPARATION:** Remove the Sensory Roller from the retaining clip. Remove adapter.

**B. PRETREATMENT AS NEEDED:** (e.g. in case of heavy surface contamination)

Required accessories: suitable plastic brush, running water (at least drinking water quality), if needed, neutral cleaning agent or alcohol-free cleaning cloths/wipes (suitable for sensitive surfaces, e.g. Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).

- Remove surface contamination with a plastic brush under running water. Alternatively, light contamination can be removed with a separate disinfectant wipe.
- Check for cleanliness: If contamination is still visible, repeat the pretreatment using a neutral cleaning agent. Rinse each part of the attachments under running water for neutralisation and then dry them with a lint-free cloth.

**C. CLEANING AND DISINFECTION:** Make sure that all visible dirt is removed before disinfecting. For cleaning and disinfection of sensitive surfaces, please use a non-alcoholic surface disinfectant (VAH or IHO listed, e.g. SinAlc sensitiv, Hibomed, Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).

- Thoroughly treat all surfaces of the attachments and the fixture with the disinfectant. Make sure that all surfaces are completely wetted. Follow the manufacturer instructions of the disinfectant you are using.

- If necessary, wipe them dry with a lint-free cloth after the exposure time has elapsed.

**8. CONTRAINDICATIONS** Since the Sensory Rollers must be used as accessories and only in combination with NOVAFON sound wave devices, the contraindications and side effects described in the operating instructions of the NOVAFON sound wave devices apply.

In addition, the following instructions should be observed:

- The Sensory Rollers are not suitable for use on open wounds or mucous membranes.
- Stop treatment if you find it uncomfortable or painful.
- Please note that the appearance of slight reddening and warming is not a cause for concern. This is a desired effect and is caused by the increased blood flow.

**9. CE CONFORMITY** The product complies with the requirements for Class I medical devices. The manufacturer declares conformity in acc. 2017/745 / EU on its own responsibility.

**10. CONTACT** If you have any questions, please contact your local dealer or the manufacturer.

## ITALIANO

### ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI RULLI SENSORIALI

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. PREMESSA/UTILIZZO          | 6. INDICAZIONI IMPORTANTI |
| 2. DOTAZIONE                  | 7. PULIZIA E DISINFEZIONE |
| 3. INFORMAZIONI SUI MATERIALI | 8. CONTROINDICAZIONI      |
| 4. DURATA                     | 9. CONFORMITÀ CE          |
| 5. USO                        | 10. CONTATTO              |

**1. PREMESSA/UTILIZZO** I rulli sensoriali NOVAFON [Art.nr. 7017/7037] sono progettati per stimolare la sensibilità superficiale e la propriocezione in combinazione con gli apparecchi a onde sonore NOVAFON. Durante l'uso dei rulli sensoriali vengono combinati l'uno con l'altro due trattamenti comprovati: le vibrazioni degli apparecchi a onde sonore NOVAFON per alleviare il dolore e la stimolazione degli strati superiori della cute per stimolare la circolazione sanguigna grazie alla forma specifica delle testine dei rulli sensoriali, che sono paragonabili a una spiky ball. Le punte coniche dei rulli stimolano la superficie della cute e allo stesso

tempo gli strati più profondi del tessuto vengono stimolati attraverso le vibrazioni degli apparecchi a onde sonore. I tre diversi gradi di durezza dei rulli consentono un adattamento individuale dell'intensità dello stimolo in base all'obiettivo del trattamento o ai bisogni della persona interessata. I diversi rulli possono essere cambiati tramite la clip di fissaggio e fissati all'apparecchio. I rulli sensoriali sono compatibili con l'adattatore corrispondente con tutti gli apparecchi a onde sonore di NOVAFON. Gli rulli sensoriali sono disponibili nei colori bianco e grigio antracite. Si raccomanda di leggere attentamente le seguenti pagine per garantire un uso adeguato. Si prega di osservare tutte le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio a onde sonore NOVAFON prima di utilizzare le testine.

**2. DOTAZIONE** Il set dei rulli sensoriali [Art.nr. 7017/7037] è composto dalle seguenti parti: Adattatore, Clip di bloccaggio, 3 rulli di colori differenti, Istruzioni per l'uso. I diversi gradi di durezza possono essere identificati dalla marcatura a colori: giallo = morbido; arancione = medio; rosso = duro.

**3. INFORMAZIONI SUI MATERIALI** I rulli sensoriali NOVAFON sono realizzati con una plastica di alta qualità specifica per le applicazioni in medicina.

**4. DURATA** La durata può variare a seconda della frequenza dell'utilizzo. Verificare i danni e il logorio di tutti i componenti prima dell'utilizzo. Sostituire prodotti danneggiati o usurati. Conservare il set dei rulli sensoriali all'asciutto e lontano dalla luce per evitare l'invecchiamento prematuro dei materiali. Si noti che gli accessori sono considerati parti di consumo e sono quindi coperti da una garanzia limitata.

**5. USO** Fissare la testina del rullo sensoriale completamente montata sull'adattatore dell'apparecchio a onde sonore NOVAFON. È possibile ruotare la clip di bloccaggio all'interno dell'adattatore per un allineamento ottimale. Tenere l'adattatore con una mano mentre si gira la testina con l'altra.

Regolare l'allineamento in modo da poter far rotolare il rullo direttamente sull'/attorno all'area da trattare mentre l'apparecchio è allentato nella mano. Si prega di prestare attenzione a non applicare alcuna pressione aggiuntiva poiché ciò potrebbe interferire con le prestazioni del rullo e danneggiare l'apparecchio. Adattare la velocità del rullo e l'intensità della pressione nonché il grado di durezza dei rulli in base alle esigenze individuali del trattamento. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio a onde sonore NOVAFON per la durata

del trattamento raccomandata.

Per cambiare i rulli: se si desidera rimuovere la testina o cambiare il rullo, svitare sempre l'adattatore insieme alla testina dall'apparecchio e in seguito estrarre il rullo dal supporto.

Per cambiare i rulli, separare con attenzione la forcella della clip di bloccaggio e rimuovere il rullo tirandolo leggermente verso l'alto su un lato. Posizionare il nuovo rullo con un lato per primo nella clip di bloccaggio e lasciare che l'altro lato scatti in posizione dall'alto con una leggera pressione. Evitare di pizzicare le dita tra il rullo e la clip di bloccaggio. Quando si inserisce il nuovo rullo, assicurarsi che scatti completamente. Non accendere l'apparecchio finché non è appoggiato sulla parte del corpo da trattare, altrimenti si potrebbe generare del rumore.

## **6. INDICAZIONI IMPORTANTI**

- Utilizzare i rulli sensoriali solo in combinazione con gli apparecchi a onde sonore NOVAFON.
- Si prega di osservare accuratamente tutte le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio a onde sonore NOVAFON.
- Evitare l'uso di creme o gel per non bloccare il meccanismo di rotazione.
- Inserire sempre prima la testina nell'adattatore e fissare quest'ultimo sull'apparecchio a onde sonore NOVAFON.
- Se si desidera cambiare o rimuovere la testina, rimuovere sempre l'adattatore insieme alla testina dall'apparecchio e in seguito estrarre la testina dall'adattatore tirando.
- Le testine possono essere ruotate all'interno dell'adattatore. Nel caso in cui si desideri ruotare la testine all'interno dell'adattatore, mentre questo si trova già fissato sull'apparecchio a onde sonore NOVAFON, tenere saldamente l'adattatore con una mano mentre si ruota la testina.
- Fare attenzione a non applicare alcuna pressione aggiuntiva poiché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Quando si cambia il rullo prestare attenzione a non pizzicare le dita.
- Conservare il set dei rulli sensoriali all'asciutto e lontano dalla luce per evitare l'invecchiamento prematuro dei materiali.
- Controllare regolarmente l'usura e i danni degli accessori. Gli accessori danneggiati non devono più essere utilizzati. Rischio di lesioni.

## **7. PULIZIA E DISINFEZIONE** Per uso professionale e clinico, il rullo sensoriale NOVAFON deve essere disinfeccato prima del primo utilizzo (vedere Pulizia e disinfezione manuale). In caso di utilizzo da parte di più persone le testine devono

essere igienizzate dopo ogni utilizzo. Si prega di notare che purtroppo non è possibile effettuare la pulizia a macchina del rullo sensoriale.

Nell'uso domestico, non clinico, la testina può essere pulita, se necessario o in caso di sporco visibile, con una soluzione di acqua e sapone.

**INDICAZIONI:** quando si utilizzano detergenti e disinfettanti, osservare sempre le informazioni pertinenti sull'uso del prodotto del rispettivo produttore. Utilizzare solo detergenti e disinfettanti privi di alcool (elencati VAH o IHO) per le superfici sensibili.

## PULIZIA E DISINFEZIONE MANUALE

**A. PREPARAZIONE:** rimuovere il rullo sensoriale dalla clip di bloccaggio. Rimuovere l'adattatore.

**B. PRETRATTAMENTO IN CASO DI NECESSITÀ:** (ad esempio in caso di sporco superficiale ostinato) Accessori necessari: spazzola di plastica adatta, acqua corrente (almeno acqua potabile), eventuale detergente neutro o panni detergenti privi di alcool (adatti per superfici sensibili, ad es. salviettine Rheosept-WD Plus, Wachendorff-Chemie).

- Rimuovere lo sporco superficiale con una spazzola di plastica sotto l'acqua corrente. In alternativa, lo sporco leggero può essere rimosso con una salvietta disinfettante separata.
- Controllare la pulizia: ripetere il pretrattamento in caso di sporco ancora visibile utilizzando un detergente neutro. Sciacquare sotto l'acqua corrente ogni parte delle testine per la neutralizzazione e in seguito asciugare con un panno privo di lanugine.

**C. PULIZIA E DISINFEZIONE:** assicurarsi che tutto lo sporco visibile venga rimosso prima di disinfezione. Utilizzare un disinfettante per superfici privo di alcool (elencato VAH o IHO) per le superfici sensibili per la pulizia e la disinfezione (ad es. SinAlc sensitiv, Hibomed, salviettine Rheosept-WD Plus, Wachendorff-Chemie)

- Trattare accuratamente tutte le superfici delle testine e il supporto con il disinfettante. Assicurarsi che tutte le superfici siano completamente bagnate. Osservare le istruzioni del produttore del disinfettante che si sta utilizzando.
- Se necessario, asciugare con un panno privo di lanugine dopo che è trascorso il tempo di trattamento.

**8. CONTROINDICAZIONI** Poiché i rulli sensoriali devono essere utilizzati come accessori e solo in combinazione con gli apparecchi a onde sonore NOVAFON, sono valide le controindicazioni e gli effetti collaterali descritti nelle istruzioni per l'uso degli apparecchi a onde sonore NOVAFON.

Inoltre, si devono osservare le seguenti indicazioni:

- i rulli sensoriali non sono adatti per l'uso su ferite aperte o mucose.
- Interrompere il trattamento se si avverte una sensazione spiacevole o dolorosa.
- Si prega di notare che un leggero arrossamento o riscaldamento cutaneo non deve destare preoccupazione. Si tratta di un effetto desiderato, che si crea a causa della maggiore irrorazione sanguigna.

**9. CONFORMITÀ CE** Il prodotto soddisfa i requisiti per i prodotti medici della classe I. Il produttore dichiara la propria responsabilità per la conformità secondo 2017/745/UE.

**9. CONTATTO** Per chiarimenti rivolgersi al proprio fornitore o produttore.

## FRANÇAIS

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES ROULEAUX SENSORIELS

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PRÉAMBULE/UTILISATION PRÉVUE | 6. REMARQUES IMPORTANTES     |
| 2. CONTENU DE LA LIVRAISON      | 7. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION |
| 3. INFORMATIONS SUR LE MATERIAU | 8. CONTRE-INDICATIONS        |
| 4. DURÉE DE VIE                 | 9. CONFORMITE CE             |
| 5. UTILISATION                  | 10. CONTACT                  |

**1. PRÉAMBULE/UTILISATION PRÉVUE** Les rouleaux sensoriels de NOVAFON [réf. 7017/7037] sont prévus pour la stimulation de la sensibilité de surface et profonde en combinaison avec les appareils à infrasons NOVAFON. Lorsqu'on utilise les rouleaux sensoriels, on combine deux méthodes de traitement avérées : Les vibrations des appareils à infrasons NOVAFON pour soulager la douleur et la stimulation des couches supérieures de l'épiderme pour stimuler la circulation sanguine grâce à la forme spécifique des embouts des rouleaux sensoriels qui sont comparables à une balle hérisson. Les pointes coniques des rouleaux stimulent la surface épidermique pendant que les vibrations des appareils à infrasons stimulent, elles, les couches profondes des tissus. Les trois différents niveaux de dureté des rouleaux permettent une adaptation individuelle de l'intensité des stimuli à l'objectif de traitement ou aux besoins de la personne concernée. Vous pouvez remplacer et fixer les différents rouleaux à l'aide du clip de fixation. Les rouleaux sensoriels, avec l'adaptateur correspondant, sont compatibles avec tous les appareils à infrasons NOVAFON. Les rouleaux sensoriels sont disponibles en blanc et en gris anthracite. Veuillez lire attentivement les pages qui

suivent pour garantir une utilisation adéquate. Avant d'utiliser les embouts, veuillez également respecter toutes les informations issues du manuel d'utilisation de votre appareil à infrasons NOVAFON.

**2. CONTENU DE LA LIVRAISON** L'ensemble des rouleaux sensoriels [réf. 7017/7037] se compose des éléments suivants : Adaptateur, Clip de fixation, 3 rouleaux de couleurs différentes, Mode d'emploi. Les différents niveaux de dureté se reconnaissent par le marquage de couleur : Jaune = doux ; orange = moyen ; rouge = dur.

**3. INFORMATIONS SUR LE MATERIAU** Les rouleaux sensoriels de NOVAFON sont fabriqués dans un plastique de qualité et spécialement adapté aux applications médicales.

**4. DUREE DE VIE** La durée de vie peut varier selon la fréquence d'utilisation. Toutes les pièces doivent être vérifiées avant l'utilisation pour contrôler leur endommagement et leur usure. Remplacez rapidement les produits endommagés ou usés. Pour éviter toute détérioration prématuree du matériel, conservez les rouleaux sensoriels au sec et à l'abri de la lumière. Notez que les accessoires sont considérés comme des pièces consommables et sont donc soumis à une garantie limitée.

**5. UTILISATION** Fixez l'embout du rouleau sensoriel complètement monté sur votre appareil à infrasons NOVAFON à l'aide de l'adaptateur. Vous pouvez tourner le clip de fixation à l'intérieur de l'adaptateur de façon à avoir une orientation optimale. Pour ce faire, maintenez fixement l'adaptateur d'une main pendant que vous tournez l'embout de l'autre main.

Réglez l'orientation de façon à pouvoir passer le rouleau de façon linéaire au-dessus/autour des endroits à traiter tout en tenant l'appareil de façon lâche. Veillez à ne pas appliquer de pression supplémentaire car cela entraverait la propriété de roulement et pourrait endommager l'appareil. Adaptez la vitesse de roulement, l'intensité de pression et le niveau de dureté des rouleaux aux besoins individuels du traitement. En ce qui concerne la durée de traitement recommandée, respectez le mode d'emploi de votre appareil à infrasons NOVAFON.

Remplacez les rouleaux : Lorsque vous souhaitez enlever l'embout ou changer de rouleau, veuillez toujours tourner l'adaptateur avec l'embout et sortez-le de l'appareil. Retirez ensuite le rouleau du support.

Pour changer les rouleaux, tirez doucement au niveau de l'embranchement du

clip de fixation et retirez le rouleau en tirant légèrement vers le haut sur un côté. Installez le nouveau rouleau en insérant d'abord un côté dans le clip de fixation puis en encliquetant l'autre côté en appuyant légèrement sur le rouleau par le dessus. Évitez de vous coincer les doigts entre le rouleau et le clip de fixation. Veillez, lorsque vous installez le nouveau rouleau, à ce qu'il soit complètement encliqueté. Ne mettez pas l'appareil en marche avant qu'il ne repose sur la partie du corps à traiter, sinon du bruit pourrait être généré.

## 6. REMARQUES IMPORTANTES

- N'utilisez les rouleaux sensoriels qu'en combinaison avec les appareils à infrasons NOVAFON.
- Veuillez également impérativement respecter toutes les informations issues du manuel d'utilisation de votre appareil à infrasons NOVAFON.
- Évitez d'utiliser des crèmes ou gels afin de ne pas bloquer le mécanique de roulement.
- Commencez toujours par insérer l'embout dans l'adaptateur et attachez ensuite ce dernier sur votre appareil à infrasons NOVAFON.
- Lorsque vous souhaitez changer ou enlever l'embout, veuillez toujours tourner l'adaptateur avec l'embout et sortez-le de l'appareil. Retirez ensuite l'embout de l'adaptateur.
- Les embouts peuvent être tournés à l'intérieur de l'adaptateur. Si vous souhaitez tourner votre embout dans l'adaptateur alors que ce dernier se trouve déjà sur votre appareil à infrasons NOVAFON, maintenez fixement l'adaptateur d'une main pendant que vous tournez l'embout.
- Veuillez à ne pas appliquer de pression supplémentaire car cela pourrait endommager l'appareil.
- Attention à vos doigts lorsque vous changez les rouleaux, risque de pincement.
- Conservez l'ensemble de rouleaux sensoriels au sec et à l'abri de la lumière pour éviter toute détérioration du matériel.
- Vérifiez régulièrement que les accessoires ne sont pas usés ou endommagés. Les pièces jointes endommagées ne doivent plus être utilisées. Risque de blessure.

**7. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION** En usage professionnel et clinique, le rouleau sensoriel de NOVAFON doit être traité hygiéniquement avant la première utilisation (voir nettoyage manuel et désinfection). Pour une réutilisation sur plusieurs personnes, les embouts doivent être traités hygiéniquement après chaque utilisation. Veuillez noter qu'un nettoyage en machine du rouleau sensoriel n'est

malheureusement pas possible.

En usage domestique non clinique, l'embout peut être nettoyé selon les besoins ou en cas de contamination visible à l'aide d'une eau légèrement savonneuse.

**REMARQUE :** En cas d'utilisation de produits nettoyants/désinfectants, veuillez toujours respecter les informations concernant l'utilisation du produit de chaque fabricant. Utilisez exclusivement des produits nettoyants/désinfectants sans alcool (mentionnés sur la liste VAH ou IHO) pour surfaces sensibles.

## **NETTOYAGE MANUEL ET DÉSINFECTION**

**A. PRÉPARATION :** Sortir le rouleau sensoriel du clip de fixation. Retirez l'adaptateur.

**B. TRAITEMENT PRÉALABLE SI BESOIN :** [par ex. en cas de forte contamination de surface] Accessoires requis : une brosse en plastique adaptée, de l'eau courante [potable], le cas échéant un détergent neutre ou des lingettes sans alcool [adaptées pour les surfaces sensibles, par ex. Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie].

- Retirez les salissures de surface à l'eau courante à l'aide d'une brosse en plastique. En variante, vous pouvez retirer les salissures légères avec une lingette séparée.
- Vérifier la propreté : En cas de salissures encore visibles, procéder de nouveau au traitement préalable en utilisant un détergent neutre. Rincer chaque pièce des embouts à l'eau courante et sécher ensuite à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

**C. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :** Assurez-vous d'avoir éliminé toutes les salissures visibles avant la désinfection. Utilisez exclusivement un désinfectant de dispositifs médicaux sans alcool [mentionné sur la liste VAH ou IHO] pour surfaces sensibles [par ex. SinAlc sensitiv, Hibomed, Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie] pour le nettoyage et la désinfection.

- Traiter soigneusement toutes les surfaces des embouts et du support avec le désinfectant. Veillez à ce que toutes les surfaces soient complètement mouillées. Respectez les consignes d'utilisation du fabricant du produit désinfectant utilisé.
- A l'issue du temps d'action, séchez le cas échéant avec un chiffon non pelucheux.

**8. CONTRE-INDICATIONS** Dans la mesure où les rouleaux sensoriels sont des accessoires des appareils à infrasons NOVAFON et qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec ces derniers, les contre-indications et effets secondaires

sont ceux décrits dans le mode d'emploi des appareils à infrasons NOVAFON.

Il convient en outre de respecter les consignes suivantes :

- Les rouleaux sensoriels ne conviennent pas pour une utilisation sur des plaies ouvertes ou sur les muqueuses.
- Interrompez le traitement s'il vous est désagréable ou douloureux.
- Veuillez noter que l'apparition d'une légère rougeur ou d'un léger échauffement de la peau n'est pas un motif d'inquiétude. Il s'agit d'un effet recherché qui résulte d'une augmentation de la circulation sanguine.

**9. CONFORMITÉ CE** Le produit répond aux exigences relatives aux dispositifs médicaux de classe I. Le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, la conformité selon 2017/745/UE.

**10. CONTACT** Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au fabricant.

## ESPAÑOL

### INSTRUCCIONES DE USO DE LOS RODILLOS SENSORIALES

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. PREFACIO/USO PREVISTO     | 6. INDICACIONES IMPORTANTES |
| 2. VOLUMEN DE SUMINISTRO     | 7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  |
| 3. INFORMACIÓN DE MATERIALES | 8. CONTRAINDICACIONES       |
| 4. DURABILIDAD               | 9. CONFORMIDAD CE           |
| 5. APLICACIÓN                | 10. CONTACTO                |

**1. PREFACIO/USO PREVISTO** Los rodillos sensoriales de NOVAFON [n.º art. 7017/7037] están diseñados para estimular la sensibilidad superficial y profunda en combinación con los dispositivos de ondas sonoras de NOVAFON. Durante la aplicación de los rodillos sensoriales se combinan dos métodos de tratamiento que han sido médicaamente probados: Las vibraciones del dispositivo de ondas sonoras de NOVAFON sirven para aliviar el dolor y estimular las capas superiores de la piel. Los rodillos sensoriales, gracias a su forma, sirve para mejorar la circulación sanguínea mediante un rodillo con puntas cónicas. Las puntas cónicas de los rodillos estimulan la superficie de la piel y, al mismo tiempo, las vibraciones de los dispositivos de ondas sonoras estimulan las capas más profundas de los tejidos. Los rodillos constan de tres grados diferentes de dureza, lo que permite una adaptación personalizada de la intensidad del estímulo al objetivo del tratamiento o a las necesidades del paciente. Los diferentes rodillos se pueden cambiar a

través del clip de sujeción o fijándose en el dispositivo. Con el adaptador correspondiente, los rodillos sensoriales son compatibles con todos los dispositivos de ondas sonoras de NOVAFON. Los rodillos sensoriales están disponibles en blanco y gris antracita. Lea con atención las siguientes páginas para garantizar un uso adecuado. Antes de utilizar los cabezales, tenga también en cuenta la información del manual de uso del dispositivo de ondas sonoras de NOVAFON.

**2. VOLUMEN DE SUMINISTRO** El juego de rodillos sensoriales [n.º art. 7017/7037] se compone de las siguientes piezas: Adaptador, Clip de sujeción, 3 rodillos, Manual de instrucciones. Los diferentes grados de dureza pueden diferenciarse por el color: amarillo = suave; naranja = medio; rojo = fuerte

**3. INFORMACIÓN DE MATERIALES** Los rodillos sensoriales de NOVAFON están fabricados con un plástico de alta calidad y especialmente indicado para uso médico.

**4. DURABILIDAD** La durabilidad de los cabezales puede variar dependiendo de la frecuencia de uso. Todas las piezas deben revisarse antes del uso para detectar posibles daños o desgastes. Reemplace los productos dañados o desgastados cuando sea necesario. Mantenga el juego de rodillos sensoriales seco y protegido de la luz para evitar que el material se estropee. Tenga en cuenta que los accesorios se consideran piezas de desgaste y, por lo tanto, están sujetos a una garantía limitada.

**5. APlicación** Coloque el cabezal del rodillo sensorial en el adaptador de su dispositivo de ondas sonoras NOVAFON y conéctelo. Puede girar el clip de sujeción dentro del adaptador para acomodar la alineación. Sujete el adaptador con una mano mientras gira el cabezal con la otra.

Ajuste la alineación de modo que pueda rodar en línea recta por encima/alrededor de la zona a tratar sin tener que sujetar el dispositivo con mucha fuerza. Procure no ejercer más presión de la necesaria, ya que esto podría interferir en la rodadura y dañar el dispositivo. Adapte la velocidad de rodillo y la intensidad de la presión, así como la dureza de los rodillos a las necesidades individuales del tratamiento. Para determinar la duración recomendada del tratamiento, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo de ondas sonoras NOVAFON. Así se cambian los rodillos: Si desea desmontar el cabezal o cambiar el rodillo, gire siempre el adaptador junto con el cabezal desconectado del dispositivo y a continuación separe el rodillo del soporte.

Para cambiar los rodillos, tire con cuidado del clip de retención y retire el rodillo tirando suavemente hacia arriba por un lado. Coloque el nuevo rodillo primero por el lado del clip de sujeción y deje que el otro lado encaje en su lugar ejerciendo una ligera presión desde arriba del rodillo. Evite pellizcarse los dedos entre el rodillo y el clip de sujeción. Al insertar el nuevo rodillo, asegúrese de que encaja completamente. No encienda el dispositivo hasta que esté apoyado en la parte del cuerpo a tratar, ya que de lo contrario podría generarse ruido.

## 6. INDICACIONES IMPORTANTES

- Utilice los rodillos sensoriales sólo con los dispositivos de ondas sonoras de NOVAFON.
- Antes de utilizar los cabezales, tenga también en cuenta la información del manual de uso del aparato de ondas sonoras de NOVAFON.
- Evite el uso de cremas o geles para evitar que el mecanismo de rodadura se bloquee.
- Inserte siempre primero el cabezal en el adaptador y luego enrósquelo al dispositivo de ondas sonoras NOVAFON.
- Si desea cambiar el cabezal, desenrosque del dispositivo el adaptador junto con el cabezal y separe después el cabezal del adaptador.
- Los cabezales se pueden girar dentro del adaptador. Si desea girar el cabezal desde el adaptador cuando este ya esté conectado al dispositivo de ondas sonoras NOVAFON, sujetelo con firmeza el adaptador con una mano mientras gira el cabezal.
- Procure no ejercer más presión de la necesaria, ya que de lo contrario podría dañar el dispositivo.
- Tenga cuidado con los dedos cuando cambie los rodillos, podrían quedarse enganchados.
- Mantenga el juego de rodillos sensoriales seco y protegido de la luz para evitar que el material se estropee.
- Compruebe regularmente si los accesorios están desgastados o dañados. Los accesorios dañados no deben seguir utilizándose. Riesgo de lesiones.

**7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN** En el uso profesional y clínico, los rodillos sensoriales de NOVAFON deben prepararse higiénicamente antes de su primer uso [véase las instrucciones de Limpieza y desinfección]. Para el uso en varias personas, los cabezales deben esterilizarse después de cada uso. Tenga en cuenta que, lamentablemente, no es posible realizar una limpieza mecánica de los rodillos sensoriales.

Para uso doméstico no clínico, el accesorio puede limpiarse con una solución de agua jabonosa suave cuando sea necesario o cuando esté visiblemente sucio.

**NOTA:** Al utilizar detergentes y desinfectantes, siga siempre las instrucciones de uso correspondientes del fabricante. Utilice únicamente productos de limpieza y desinfectantes sin alcohol para superficies sensibles (homologados por la VAH o la OHI).

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

**A. PREPARACIÓN:** Retire el rodillo sensorial del clip de sujeción. Retire el adaptador.

**B. TRATAMIENTO PREVIO SI FUERA NECESARIO:** [p. ej., en caso de una fuerte contaminación de la superficie] Accesorios necesarios: cepillo de plástico adecuado, agua corriente (calidad mínima de agua potable), producto de limpieza neutro si fuera necesario o toallitas de limpieza sin alcohol (adecuados para superficies sensibles, tipo Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).

- Elimine la suciedad de la superficie con un cepillo de plástico bajo el agua corriente. Si no hay mucha suciedad, se puede eliminar con una toallita desinfectante.
- Comprobación de la limpieza: Si todavía hay muestras de suciedad, repita el pretratamiento con un detergente neutro. Enjuagar cada pieza del cabezal bajo el agua corriente y a continuación secar con un paño que no deje pelusa.

**C. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:** Asegúrese de que toda la suciedad visible se elimine antes de la desinfección. Para la limpieza y desinfección de superficies sensibles, utilice un desinfectante de superficies sin alcohol homologado por VAH o IHO (tipo SinAlc sensitiv, Hibomed; Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).

- Limpie minuciosamente todas las superficies de los cabezales y del soporte con el desinfectante. Asegúrese de que todas las superficies estén completamente húmedas. Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante que esté utilizando.
- Si es necesario, seque con un paño sin pelusas después de que haya transcurrido el tiempo de secado.

**8. CONTRAINDICACIONES** Dado que los rodillos sensoriales se utilizan como accesorios y sólo en combinación con los dispositivos de ondas sonoras de NOVAFON, las contraindicaciones y los efectos secundarios a tener en cuenta serán los descritos en las instrucciones de uso de los dispositivos de ondas sonoras de NOVAFON.

Además, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Los rodillos sensoriales no son adecuados para usarse en heridas abiertas o membranas mucosas.
- Detenga el tratamiento si resulta incómodo o doloroso.
- Tenga en cuenta que un ligero enrojecimiento de la piel o sensación de calor no son motivos de preocupación. Se trata de un efecto habitual, resultante del aumento de riego sanguíneo.

**9. CONFORMIDAD CE** El producto cumple con los requisitos para dispositivos médicos de clase I. El fabricante declara su propia responsabilidad de conformidad acc. 2017/745/UE.

**10. CONTACTO** En caso de duda, contacte directamente con su distribuidor o con el fabricante.

## NEDERLANDS

### GEBRUIKSAANWIJZING SENSI-ROLLEN

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. VOORWOORD/DOEL         | 6. BELANGRIJKE OPMERKINGEN           |
| 2. INHOUD VAN DE LEVERING | 7. REINIGING EN ONTSMETTING          |
| 3. MATERIAALINFORMATIE    | 8. CONTRA-INDICATIES                 |
| 4. HOUDBAARHEID           | 9. EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING |
| 5. GEBRUIK                | 10. CONTACT                          |

**1. VOORWOORD/DOEL** DE NOVAFON Sensi-rollen [art.nr. 7017/7037] zijn bedoeld om de oppervlakte- en dieptegevoeligheid in combinatie met de NOVAFON geluidsgolfapparaten te stimuleren. Tijdens het gebruik van de Sensi-rollen worden twee beproefde behandelmethoden met elkaar gecombineerd: De trillingen van de NOVAFON geluidsgolfapparaten voor de pijnvermindering en de stimulatie van de bovenste huidlagen voor de bevordering van de doorbloeding door de specifieke vorm van de Sensi-rol-accessoires, die vergelijkbaar zijn met een egelbal. Door de kegelvormige punten van de rollen worden prikkels gegeven aan de huid en tegelijk worden door de trillingen van de geluidsgolfapparaten diepere weefsellagen gestimuleerd. De drie verschillende intensiteitsniveaus van de rollen maken daarbij een individuele aanpassing mogelijk van de prikkelintensiteit aan het behandelingsdoel of de noden van de betrokken persoon. De verschillende rollen kunnen worden vervangen via de borgclip en aan het apparaat worden bevestigd. De Sensi-rollen zijn compatibel met de passende adap-

ter met alle NOVAFON geluidsgolfapparaten. De Sensi-rollen zijn verkrijgbaar in het wit en antracietgrijs. Lees de volgende pagina's zorgvuldig door, om een correct gebruik te garanderen. Lees alle informatie van de handleiding van uw NOVAFON geluidsgolfapparaat voordat u de opzetstukken gebruikt.

**2. INHOUD VAN DE LEVERING** De Sensi-rollen-set [art.nr. 7017/7037] bestaat uit de volgende componenten: Adapter, Bevestigingsclip, 3 rollen in verschillende kleuren, Handleiding. De verschillende intensiteitsniveaus kunnen worden geïdentificeerd door de kleurmarkering: geel = zacht; oranje = gematigd; rood = hard.

**3. MATERIAALINFORMATIE** De NOVAFON Sensi-rollen zijn gemaakt van een hoogwaardige kunststof die speciaal bedoeld is voor medische toepassingen.

**4. HOUDBAARHEID** De houdbaarheid kan naargelang de frequentie van het gebruik schommelen. Alle onderdelen moeten op schade of slijtage worden gecontroleerd voor gebruik. Vervang tijdig beschadigde of versleten producten. Bewaar de Sensi-rollen op een plaats die droog is en beschermd is tegen licht om een vroegtijdige materiaalveroudering te vermijden. Merk op dat opzetstukken worden beschouwd als verbruiksartikelen en daarom onderworpen zijn aan een beperkte garantie.

**5. GEBRUIK** Bevestig het Sensi-rol-accessoire volledig gemonteerd via de adapter aan uw NOVAFON geluidsgolfapparaat. U kunt de borgclip in de adapter draaien om een optimale uitlijning te verkrijgen. Houd daarbij met de ene hand de adapter vast terwijl u met de andere hand het opzetstuk erop draait.

Stel de richting zo in dat u recht over/rond het te behandelen gebied kunt rollen terwijl het apparaat losjes in de hand ligt. Pas op dat u geen extra druk uitoeft, omdat dit de werking van de rollen kan beïnvloeden en het apparaat kan beschadigen. Pas de rol snelheid en de drukintensiteit aan, evenals het intensiteitsniveau van de rollen aan de individuele behoeften van de behandeling. Raadpleeg de handleiding van uw NOVAFON geluidsgolfapparaat voor de aanbevolen behandelingsduur.

Zo vervangt u de rollen: Wanneer u het opzetstuk wilt verwijderen of de rol wilt vervangen, draai dan altijd eerst de adapter samen met het opzetstuk uit het apparaat en trek pas daarna de rol uit de houder.

Om de rollen te verwisselen, trekt u voorzichtig de vork van de borgclip uit elkaar en dan verwijdert u de rol door deze aan één kant iets naar boven te trekken.

Plaats de nieuwe rol met één kant eerst in de borgclip en laat de andere kant met een lichte druk van boven op de rol vastklikken. Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken tussen rol en borgclip. Zorg erbij de plaatsing van de nieuwe rol voor dat deze volledig vastklikt. Schakel het apparaat pas in als het op het te behandelen lichaamsdeel rust, anders kan er lawaai ontstaan.

## **6. BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

- Gebruik de Sensi-rollen uitsluitend in combinatie met de NOVAFON geluidsgolfapparaten.
- Lees in principe alle informatie van de handleiding van uw NOVAFON geluidsgolfapparaat.
- Vermijd het gebruik van crèmes of gels zodat het rolmechanisme niet blokkeert.
- Steek altijd eerst het opzetstuk in de adapter en koppel dit dan aan uw NOVAFON geluidsgolfapparaat.
- Wanneer u het opzetstuk wilt vervangen of verwijderen, draai dan altijd eerst de adapter samen met het opzetstuk uit het apparaat en trek pas daarna het opzetstuk uit de adapter.
- De opzetstukken kunnen in de adapter worden gedraaid. Als u een opzetstuk in de adapter wilt draaien terwijl dit al op het NOVAFON geluidsgolfapparaat zit, houd dan met de ene hand de adapter vast terwijl u met de andere hand aan het opzetstuk draait.
- Pas op dat u geen extra druk uitoefent, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
- Let bij het vervangen van de rollen op uw vingers, anders bestaat er een risico op beknelling.
- Bewaar de Sensi-rollen-set op een plaats die droog is en beschermd is tegen licht om een vroegtijdige materiaalveroudering te vermijden.
- Controleer de opzetstukken regelmatig op slijtage en beschadiging. Beschadigde opzetstukken mogen niet meer worden gebruikt. Risico op letsel.

**7. REINIGING EN ONTSMETTING** Voor professioneel en klinisch gebruik moet de NOVAFON Sensi-rol voor het eerste gebruik hygiënisch worden behandeld (zie handmatige reiniging en desinfectie). Om de accessoires na gebruik te hergebruiken bij een andere persoon, moet het opzetstuk eerst opnieuw hygiënisch worden behandeld. Houd er rekening mee dat een machinale reiniging van de Sensi-rol helaas niet mogelijk is.

Bij huishoudelijk, niet-klinisch gebruik kan het hulpstuk worden schoongemaakt met een mild sopje indien nodig of in het geval van zichtbare vervuiling.

**OPMERKING:** Let bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd op

de relevante informatie over het gebruik van het middel van de betreffende fabrikant. Gebruik uitsluitend niet-alcoholische reinigings- en desinfectiemiddelen (VAH of IHO-aanduiding) voor gevoelige oppervlakken.

## MANUELE REINIGING EN ONTSMETTING

- A. VOORBEREIDING: Neem de Sensi-rol uit de borgclip. Verwijder de adapter.
- B. VOORBEHANDELING INDIEN NODIG: (bijv. bij sterke oppervlakteverontreiniging) Benodigde accessoires: geschikte kunststofborstel, stromend water (minimaal drinkwaterkwaliteit), eventueel neutraal reinigingsmiddel of alcoholvrije reinigingsdoekjes (geschikt voor gevoelige oppervlakken, bijv. Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).
  - Verwijder oppervlaktevuil met een plastic borstel onder stromend water. Als alternatief kan lichte verontreiniging worden verwijderd met een afzonderlijke desinfecterende doek.
  - Controleren op netheid: Als u zichtbare verontreinigingen opmerkt, herhaal dan de voorbehandeling met een neutraal reinigingsmiddel. Spoel elk onderdeel van de opzetstukken af onder stromend water en droog het daarna af met een niet pluizende doek.
- C. REINIGING EN ONTSMETTING: Zorg ervoor dat al het zichtbare vuil wordt verwijderd vóór het desinfecteren. Gebruik een niet-alcoholisch oppervlakte-ontsmettingsmiddel (VAH of IHO-geregistreerd) voor gevoelige oppervlakken voor de reiniging en ontsmetting (bijv. SinAlc sensitiv, Hibomed; Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).
  - Behandel alle oppervlakken van de opzetstukken en dehouder grondig met het ontsmettingsmiddel. Zorg ervoor dat alle oppervlakken volledig bevochtigd zijn. Respecteer de gebruiksinstructies van de fabrikant van het door u gebruikte ontsmettingsmiddel.
  - Na afloop van de inwerkingstijd eventueel afdrogen met een niet pluizende doek.

## 8. CONTRA-INDICATIES

Omdat de Sensi-rollen als accessoires en alleen in combinatie met de NOVAFON-geluidsgolfapparaten moeten worden gebruikt, zijn de contra-indicaties en bijwerkingen die worden beschreven in de handleiding van de NOVAFON-geluidsgolfapparaten van toepassing.

Bovendien moeten volgende instructies in acht worden genomen:

- De Sensi-rollen zijn niet geschikt voor gebruik op open wonden of slijmvliezen.
- Stop de behandeling als u deze als onaangenaam of pijnlijk ervaart.
- Houd er rekening mee dat een lichte roodheid of verwarming van de huid geen

reden voor bezorgdheid is. Dit is namelijk het gewenste effect dat ontstaat door een verhoogde bloeddoorstroming.

**9. CE-CONFORMITEIT** Het product voldoet aan de eisen voor medische hulpmiddelen klasse I. De fabrikant verklaart zijn eigen verantwoordelijkheid voor conformiteit volgens 2017/745/EU.

**10. CONTACT** Bij vragen kunt u contact opnemen met uw winkelier of met de fabrikant.

## SVENSKA

### BRUKSANVISNING SENSORROLLER

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. FÖRORD/ÄNDAMÅL       | 6. VIKTIG INFORMATION          |
| 2. LEVERANSENS INNEHÅLL | 7. RENGÖRING OCH DESINFICERING |
| 3. MATERIALINFORMATION  | 8. KONTRAINDIKATIONER          |
| 4. HÅLLBARHET           | 9. CE-ÖVERENSSTÄMMELSE         |
| 5. ANVÄNDNING           | 10. KONTAKT                    |

**1. FÖRORD/ÄNDAMÅL** NOVAFON Sensoroller (art.nr. 7017/7037) ska användas för att stimulera yt- och djupsensibiliteten i kombination med ljudvågsapparater från NOVAFON. Med vår Sensoroller kan två väl beprövade behandlingsmetoder kombineras med varandra: Vibrationerna från NOVAFONs ljudvågsapparat lindrar smärtor och genomblödningen främjas när de övre hudlagren stimuleras av Sensoroller-tillbehörens igelkottsliknande form. Rullarnas koniska spetsar stimulerar hudens yta samtidigt som vibrationerna från ljudvågsapparaten når djupare liggande vävnadsskikt. Rullarna finns i tre olika hårdheter så att intensiteten kan anpassas efter behandlingens syfte eller patientens behov. Rullarna kan bytas ut och monteras med fästklämman. Sensoroller är kompatibel med alla ljudvågsapparater från NOVAFON tillsammans med rätt adapter. Sensoroller finns tillgängliga i vitt och antracitgrå. Läs noga igenom följande sidor så att du alltid kan använda tillbehören på rätt sätt. Läs även all information i bruksanvisningen till ljudvågsapparaten från NOVAFON innan du använder tillbehören.

**2. LEVERANSENS INNEHÅLL** Sensoroller-setet (art.nr. 7017/7037) består av följande delar: Adapter, Fästklämma, 3 rullar i olika färger, Bruksanvisning. Färgen visar hur hårda rullarna är: gul = mjuk; orange = medel; röd = hård.

**3. MATERIALINFORMATION** Sensoroller från NOVAFON tillverkas av en speciell kvalitetsplast för medicinskt bruk.

**4. HÅLLBARHET** Hållbarheten kan variera beroende på hur ofta produkten används. Alla enskilda delar ska kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna innan de används. Ersätt skadade och nötta delar i god tid. Förvara alltid Sensoroller-setet torrt och mörkt så att materialet inte åldras i förtid. Observera att tillbehör betraktas som förbrukningsdelar och därför omfattas av en begränsad garanti.

**5. ANVÄNDNING** Fäst det färdigmonterade Sensoroller-tillbehöret på NOVAFON ljudvågsapparat med adaptern. Fästklämman kan vridas inuti adaptern för att rikta tillbehöret optimalt. Håll fast adaptern med ena handen samtidigt som du vrider tillbehöret med den andra.

Rikta produkten så att den kan rullas i en rak linje över eller kring det område som ska behandlas när man håller den löst i handen. Det är viktigt att inte trycka för hårt, eftersom produkten då inte rullar lika bra och dessutom kan skadas. Anpassa rullens hastighet och trycket och använd en rulle som är hård eller mjuk nog för patientens individuella behov. Behandla den tid som rekommenderas i bruksanvisningen till ljudvågsapparaten från NOVAFON.

Så här byter du rulle: När du vill ta av tillbehöret eller byta rulle ska du alltid skruva ut adaptern och tillbehöret först och sedan dra ut rullen ur hållaren.

För att byta rulle drar du försiktigt isär fästklämman i delningen och drar försiktigt ut rullen i ena sidan. Placera den nya rullen med ena sidan först i fästklämman och tryck sedan lätt på den andra sidan så att hela rullen snäpper fast. Akta så att du inte klämmer fingret mellan rullen och fästklämman. Kontrollera att den nya rullen verkligen sitter fast. Slå inte på apparaten förrän den vilar på den del av kroppen som ska behandlas, annars kan ljud uppstå.

## **6. VIKTIG INFORMATION**

- Sensoroller ska bara användas tillsammans med ljudvågsapparater från NOVAFON.
- Läs även all information i bruksanvisningen till NOVAFON ljudvågsapparat.
- Använd inte hudkräm eller gel som kan blockera rullmekanismen.
- Stick alltid in tillbehöret i adaptern först och dra åt sedan fast dem på ljudvågsapparaten från NOVAFON.
- När du behöver byta ut eller ta bort tillbehöret ska du alltid skruva ut adaptern med tillbehöret innan du drar ut tillbehöret ur adaptern.

- Tillbehören kan vridas inuti adaptern. För att vrida tillbehör inuti adaptern när de redan monterats på ljudvågsapparaten från NOVAFON håller du fast adaptern med ena handen samtidigt som du skruvar på tillbehöret.
- Det är viktigt att inte trycka för hårt, eftersom produkten då kan skadas.
- Akta fingrarna så att du inte klämmer dig när du byter rulle.
- Förvara alltid Sensoroller-setet torrt och mörkt så att materialet inte åldras i förtid.
- Kontrollera regelbundet om tillsatserna är slitna och skadade. Skadade tillsatserna får inte längre användas. Risk för skada.

**7. RENGÖRING OCH DESINFICERING** För professionellt och kliniskt bruk ska NOVAFON Sensoroller rengöras och desinficeras före första användningen (se Manuell rengöring och desinficering). Om de återanvänds på flera personer måste tillbehören rengöras och desinficeras efter varje behandlingstillfälle. Observera att det tyvärr inte går att rengöra Sensoroller maskinellt.

För hemmabruk som inte är kliniskt kan tillbehören rengöras i mild tvållösning efter behov och när det syns att de är smutsiga.

**OBSERVERA:** Följ alltid respektive tillverkares anvisningar för rengöring och desinficering om du använder rengörings- och desinfektionsmedel för att rengöra produkten. Använd endast alkoholfria rengörings- och desinfektionsmedel (VAH- eller IHO-listade) på ömtåliga ytor.

## MANUELL RENGÖRING OCH DESINFICERING

- A. FÖRBEREDELSE:** Ta ut Sensoroller ur fästklämmen. Ta av adaptern.
- B. FÖRBEHANDLING VID BEHOV:** (t ex om ytan är mycket smutsig) Nödvändiga hjälpmmedel: lämplig plastborste, rinnande vatten (min. dricksvattenkvalitet), ev. ett neutralt rengöringsmedel eller alkoholfria rengöringsdukar (för ömtåliga ytor, t ex Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).
- Ta bort ytlig smuts med en plastborste under rinnande vatten. Mindre smuts kan tas bort med en särskild rengöringsduk.
  - Kontrollera resultatet: Om det fortfarande finns synlig smuts upprepas förbehandlingen med ett neutralt rengöringsmedel. Skölj alla delar av tillbehöret under rinnande vatten och torka dem med en luddfri trasa.
- C. RENGÖRING OCH DESINFICERING:** Försäkra dig om att all synlig smuts är borta innan du desinficrar. Använd endast ett alkoholfritt ytdesinfektionsmedel (VAH- eller IHO-listat) för att rengöra och desinficera ömtåliga ytor (t ex SinAlc sensitiv, Hibomed; Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).
- Behandla alla ytor på tillbehören och hållaren noga med desinfektionsmedlet.

Kontrollera att medlet täcker alla ytor. Följ anvisningarna från desinfektionsmedlets tillverkare.

- Torka ev. av med en luddfri duk när medlet fått verka den tid som krävs.

## **8. KONTRAINDIKATIONER** Eftersom Sensoroller bara får användas tillsammans med ljudvågsapparater från NOVAFON gäller samma kontraindikationer och biförkningar som i bruksanvisningen till NOVAFON ljudvågsapparat.

Man bör dessutom tänka på följande:

- Sensoroller ska inte användas på öppna sår eller på slemhinnor.
- Avbryt behandlingen vid obehag eller smärta.
- Observera att en lätt hudrodnad eller något varm hud inte bör ge anledning till oro. Det är en önskad effekt som beror på den ökade genomblödningen.

## **9. CE-ÖVERENSSTÄMMELSE** Den här produkten uppfyller kraven för medicinska produkter i klass I. Tillverkaren uppger sitt eget ansvar för överensstämelse enligt 2017/745/EU.

## **10. KONTAKT** Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om du har några frågor.

# DANSK

## **BRUGSANVISNING SENSI-RULLER**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. FORORD/FORMÅL          | 6. VIGTIGE INFORMATIONER     |
| 2. LEVERINGSOMFANG        | 7. RENGØRING OG DESINFEKTION |
| 3. MATERIALEINFORMATIONER | 8. KONTRAINDIKATIONER        |
| 4. HOLDBARHED             | 9. CE-KONFORMITET            |
| 5. ANVENDELSE             | 10. KONTAKT                  |

**1. FORORD/FORMÅL** NOVAFON Sensi-Ruller [art.nr. 7017/7037] er beregnet til stimulering af overflade- og dybdesensibiliteten i kombination med NOVAFON-lydbølgeapparater. Under anvendelsen af Sensi-Rullen kombineres to anerkendte behandlingsmetoder med hinanden: Vibrationerne fra NOVAFON-lydbølgeapparaterne til smertelindring og stimulering af de øverste hudlag til forbedret blodgennemstrømning med den særlige form på Sensi-Rullen-tilbehørsdelene, der kan sammenlignes med en massagebold med pigge. Ved hjælp af de kegleformede spidser på rullerne kan huden overfladen påvirkes og samtidig kan dybere vævslag stimuleres ved hjælp af vibrationerne fra lydbølgeapparaterne. De tre forskellige hårdhedsgrader på rullerne giver derved mulig-

hed for en individuel tilpasning af stimuleringsintensiteten til behandlingsmålet/den enkeltes behov. De forskellige ruller kan udskiftes ved hjælp af holdeclipsen og fastgøres til apparatet. Sensi-Ruller er med den tilhørende adapter kompatibel med alle NOVAFON-lydbølgeapparater. Sensi-Ruller kan fås i hvid og antracit. Læs de følgende sider omhyggeligt igennem, så korrekt anvendelse garanteres. Læs og overhold alle informationer i NOVAFON-lydbølgeapparatets brugsanvisning, før påsætningsdelene anvendes.

**2. LEVERINGSOMFANG** Sensi-Ruller-sættet (art.nr. 7017/7037) består af følgende enkeltdele: Adapter, Holdeclips, 3 ruller i forskellige farver, Brugsanvisning. De forskellige hårdhedsgrader ses på de kulørte markeringer: gul = blød; orange = mellem; rød = hård.

**3. MATERIALEINFORMATIONER** NOVAFON Sensi-Ruller fremstillet af en plasttype af høj kvalitet, som er særligt velegnet til medicinsk brug.

**4. HOLDBARHED** Holdbarheden kan variere afhængigt af, hvor ofte produktet bruges. Alle enkeltdele skal inden brug kontrolleres for skader og slid. Udskift beskadigede eller slidte produkter i tide. For at undgå materialetræthed før tid skal du opbevare din Sensi-Rulle tørt og beskyttet mod sollys. Bemærk, at Påsætningsdelene betragtes som sliddele og derfor er omfattet af en begrænset garanti.

**5. ANVENDELSE** Fastgør Sensi-Ruller-tilbehørsdelen i komplet monteret tilstand på dit NOVAFON-lydbølgeapparat ved hjælp adapteren. Du kan dreje holdeclipsen i adapteren, så du får den optimale justering. Hold fast i adapteren med den ene hånd, mens du drejer tilbehørsdelen med den anden hånd.

Indstil justeringen således, at du kan rulle i en lige linje over/omkring det sted, der skal behandles, mens apparatet ligger løst i hånden. Sørg for, at der ikke udøves ekstra tryk, da rullens egenskaber ellers vil kunne forhindres, og apparatet kan blive ødelagt. Tilpas rullehastigheden og trykintensiteten samt rullernes hårdhedsgrad til behandlingens individuelle krav. Overhold brugsanvisningen til dit NOVAFON-lydbølgeapparat med hensyn til den anbefalede behandlingstid.

Sådan skifter du ruller: Hvis du vil tage tilbehørsdelen af eller udskifte rullen, skal du altid skru放缓 adapteren ud af apparatet sammen med tilbehørsdelen og først derefter tage rullen ud af holderen.

For at skifte ruller skal du forsigtigt trække holdeclipsens kæber fra hinanden og tage rullen af ved at trække let opad i den ene side. Læg først den ene side

af den nye rulle i holdeclipsen, og lad den anden side falde på plads med et let tryk oppefra og ned på rullen. Undgå at få fingrene i klemme mellem rullen og holdeclipsen. Sørg ved isætning af den nye rulle for, at den falder helt på plads. Apparatet må ikke tændes, før det hviler på den del af kroppen, der skal behandles, da der ellers kan opstå støj.

## 6. VIGTIGE INFORMATIONER

- Brug kun din Sensi-Ruller sammen med NOVAFON-lydbølgeapparaterne.
- Overhold som udgangspunkt alle informationer i brugsanvisningen til dit NOVAFON-lydbølgeapparatet.
- Undgå brug af creme eller gel, så rullemekanismen ikke blokeres.
- Sæt altid først tilbehørsdelen i adapteren, og derefter knyttet til adapteren på dit NOVAFON-lydbølgeapparat.
- Hvis du vil udskifte tilbehørsdelen eller tage den af, skal du altid skruer adapteren ud af lydbølgeapparatet sammen med tilbehørsdelen og først derefter trække tilbehørsdelen ud af adapteren.
- Tilbehørsdelene kan drejes i adapteren. Hvis du vil dreje tilbehørsdelen i adapteren, mens den sidder på NOVAFON-lydbølgeapparatet, skal du holde adapteren fast med den ene hånd, mens du drejer tilbehørsdelen.
- Sørg for, at der ikke udøves ekstra tryk, da apparatet ellers kan blive ødelagt.
- Pas på fingrene, når du udskifter rullen. Der er risiko for, at de kommer i klemme.
- Opbevar Sensi-Ruller-sættet tørt og beskyttet mod sollys, så du undgår materialetræthed før tid.
- Kontroller regelmæssigt påsætningsdelene for slitage og skader. Beskadiget tilbehør må ikke længere anvendes. Risiko for personskade.

**7. RENGØRING OG DESINFEKTION** I professionel og klinisk brug skal NOVAFON Sensi-Ruller før den tages i brug første gang klargøres hygiejnisk (se Manual rensning og desinfektion). For at kunne anvende tilbehørsdelene til flere personer skal de klargøres hygiejnisk efter hver brug. Vær opmærksom på, at maskinel rensning af Sensi-Ruller desværre ikke er mulig.

Ved ikke-klinisk brug derhjemme kan tilbehørsdelen rengøres efter behov eller ved synligt snavs med en mild sæbeopløsning.

**BEMÆRK:** Ved anvendelse af rense- og desinfektionsmiddel skal du altid følge oplysningerne om anvendelsen af produktet fra den enkelte producent.

Brug udelukkende alkoholfrie rense- og desinfektionsmidler (på VAH- eller IHO-listen, Tyskland) til sensitive overflader.

## **MANUEL RENGØRING OG DESINFEKTION**

- A. FORBEREDELSE:** Tag Sensi-Ruller ud af holdeclipsen. Tag adapteren af.
- B. FORBEHANDLING EFTER BEHOV:** (f.eks. ved kraftig overfladesnavs) Nødvendigt tilbehør: Egnet plastbørste, rindende vand (som minimum drikkevandskvalitet), evt. neutralt rengøringsmiddel eller alkoholfrie rengøringsklude (beregnet til sensitive overflader, f.eks. Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).
- Fjern overfladesnavs med en plastbørste under rindende vand. Alternativt kan let snavs fjernes med en separat desinfektionsklud.
  - Kontrollér for renhed: Hvis der stadig er synligt snavs, skal forbehandlingen gentages under anvendelse af et neutralt rengøringsmiddel. Skyl til neutralisering hver tilbehørsdel under rindende vand, og tør den derefter med en fnuggefri klud.
- C. RENGØRING OG DESINFEKTION:** Kontrollér, at al synlig snavs er fjernet før desinfektion. Brug et alkoholfrit overfladedesinfektionsmiddel (på VAH- eller IHO-listen, Tyskland) til sensitive overflader til rengøring og desinfektion (f.eks. SinAlc sensitiv, Hibomed; Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie)
- Behandl alle overflader på tilbehørsdelene og holderen grundigt med desinfektionsmidlet. Sørg for, at alle overflader fugtes fuldstændigt. Følg oplysningerne om anvendelse fra producenten af det desinfektionsmiddel, du anvender.
  - Når indvirkningstiden er udløbet, kan du evt. tørre med en fnuggefri klud.

**8. KONTRAINDIKATIONER** Da Sensi-Rulleren skal anvendes som tilbehør og kun i kombination med NOVAFON-lydbølgeapparaterne, gælder de kontraindikationer og bivirkninger, der er beskrevet i brugsanvisningen til NOVAFON-lydbølgeapparaterne.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

- Sensi-Ruller er ikke beregnet til brug på åbne sår eller slimhinder.
- Afbryd behandlingen, hvis den føles ubehagelig eller smertefuld.
- Bemærk, at der ikke er grund til bekymring, hvis der opstår en let rødme eller opvarmning af huden. Det er en ønsket effekt, som opstår på grund af øget blodgennemstrømning.

**9. CE-KONFORMITET** Produktet opfylder alle krav til medicinske produkter i klasse I. Producenten erklærer sit eget ansvar for overensstemmelse iht. 2017/745/EU.

**10. KONTAKT** Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig direkte til din forhandler eller producenten.



■ NOVAFON GmbH, Daimlerstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany  
info@novafon.de, Tel: +49 (0) 7151 133 970, www.novafon.com  
0190009\_V03 Stand: 03/2021